

2010/3/24

OR-422ST（本体）

ファームウェア改版手順書

株式会社サイバネテック

技術サポート部


¥¥Server2¥raid2¥19_技術資料¥Maxtronic 社製品¥ファームウェア¥orion¥422

1. ファームウェア改版時の注意点


- ・事前にデータのバックアップを取って下さい。
 - ・ファームウェア改版後、IP アドレスが工場出荷時のデフォルト設定に戻ります。
- *デフォルト IP アドレスは、(192.168.1.100) です。

2. ファームウェア改版方法


1) login




2) Administrator 選択画面



3) Firmware update




4) 参照 : 新ファーム格納フォルダを参照する。




→upload 押下により、改版が実行される。

5) System message



6) System message



→システムリスタートにて、ファームウェアが改版される。